




Прихватить сваркой уголки снизу к доковому левому листу.




Прихватить сваркой уголки к доковому левому листу.



020 Сборка докового правого листа.




020 Прихватить сваркой уголки к доковому правому листу.




020

Сборка заднего листа.




СБОРКА.
Стр.5

020 Сборка заднего листа.




020

Установить полосы-кондукторы в упор к краю бокового левого листа.






Установить задний лист на полосы кондукторы, под 90° по отношению к боковому левому листу, так чтобы листы совпадали по верху и низу и соприкасались друг с другом боковыми сторонами.

Сварить прихватками листы между собой.




Б (1 : 1.2)





020



Лист левый

Лист задний









A (1 : 1.2)





020




A-A




020




020 Приварить передние уголки.





Боковая левая стенка не отображена
Вид сзади снизу справа





Боковая правая стенка не отображена
Вид сзади снизу слева



020





020





Спереди снизу слева

020





Спереди снизу справа


020





020 Приварить Д.4





Вид снизу




A-A (1 : 4)





020





В (2 : 1)










020




020




Сварка производится по
возможности доступа



020 Приварить Д.5





Вид снизу




Вид снизу




Б-Б (1 : 6)







Вид снизу 020 Приварить Д.6





Вид снизу



А-А (1 : 6)




Б-Б (1 : 6)




020 Приварить Д.7



Вид Г (1 : 4)



Вид снизу




Г






СБОРКА.
Стр.25



020





020 Сборка
водяной
рубашки






020 Сборка
водяной
рубашки




*020 Сборка
водяной
рубашки*





020




020





C-C (1 : 1.5)





020






C-C (1 : 2)




020 Творило топки





Углы твора



020 Творила



020




Передние листы не отображены

Вид снизу


020

Передние листы не отображены




Д.020-035



Д.020-36




Вид снизу




Д.020-010



Д.020-009



Д.020-008





Д.020-010

Д.020-035

Д.020-008

Д.020-36


Д.020-009





СБОРКА.
Стр.36

020

Вид снизу




Вид снизу




020

Вид снизу




Вид снизу

Д.020-010




Вид снизу

Д.020-010




020


Вид снизу



Вид снизу




Вид снизу




020


Вид снизу




Вид снизу



Вид снизу





*Штуцер-
конденсатоотводчик*

